

# 數位講桌使用方法



1. 系統總電源開關。↵
2. 內置電腦：數位講桌本體電腦。↵  
外接電腦：講桌右側邊拉開後有外接線，可外接筆電。↵
3. 一鍵上課：同時開啟內置電腦、投影機、電動投影幕。↵  
一鍵下課：同時關閉內置電腦、投影機、電動投影幕。↵
4. 切換至 Novopro 無線互動協作系統，可無線投影（手機、筆電、平板）。↵
5. 控制講桌麥克風音量、電腦播放音量。↵

註：↵

1. 盡量使用一鍵上下課啟動三個物件，若有一物件不同步時，按下一鍵鈕會反向操作。↵  
例如：在電腦（關）、投影幕（開）、投影機（開）的情況按下課全關，會變成電腦（開）、投影幕（關）、投影機（關）。↵
2. 各班有配一個轉接頭(VGA 轉成 HDMI)，請寫上班級並放至側邊桌收好。↵
3. 若有任課老師遇到困難，請設備股長主動協助老師排解問題。↵